

## DAXOROL Reibeputz DX-700

■ **Vendet e përdorimit:** - Llac struktural mineral. Sherben per dekorimin e fasadave dhe siperfaqeve te brendshme sipas DIN 18350. Perdoret si shtrese perfundimtare mbi te gjitha llojet e llaceve ne baze cimente, gipsi, gips karton pllakave, dhe te gjitha sistemet e tjera izoluese.



■ **Baza e materialit:**

Rërë, çimento e bardhë, hidrat i gëlqeres së bardhë, lëndë e lehtë mbushëse dhe shtesa për përmirësimin e vetive përpunuese.

■ **Vetitë:**

DX 700 Reibeputz është shtresë përfundimtare për të gjitha WDV-sistemet, DX 10 Daxogrund si dhe për të gjitha bazamentet adekuate të afta për bartje.

■ **Kushtet e përpunimit:**

Gjatë përpunimit temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5°C. Deri të tharja e plotë duhet të mbrohet prej ngricës dhe rrezatimit direkt të diellit.

■ **Përgatitja e bazamentit:**

Bazamentet duhet të jenë të pastra, të afta për bartje dhe pa mbetje vajrash dhe yndyrash. Te gjitha siperfaqet paraprakisht doemos të lyhen me Daxorol Unigrund.

■ **Përgatitja:**

Thes prej 25kg DX 700 Reibeputz përzihet me 7,5 litra ujë deri në formimin e një llaçi pa toptha. Pas një kohe formimi prej 5 min. të përzihet shkurt me mikser. Perzierja me materiale te tjera nuk eshte e lejuar.

■ **Përdorimi:**

DX 700 Reibeputz të merret me një rrafshuese adekuate nga rostfraji, masa shtrihet dhe fiton forme strukturale me ane të rrafshuese artificiale (dërrasë) nga stiropori ose plastike me të cilën firohet struktura e dëshiruar. Te të gjitha sipërfaqet duhet patur kujdes në sasinë e tërheqjes së suvasë - përndryshe mund të paraqiten devijime në strukture .

■ **Udhëzime për rreziqe:**

Përmban çimento/hidrat gëlqeror Xi irritues. Të mbrohen lëkura dhe sytë.

■ **Deponimi:**

Të deponohet në vend të thatë. Afati i përdorimit 12 muaj.

■ **Të dhëna teknike:**

Thes 25kg, ngjyrë e bardhë, madhësitë e kokrrës suva fërkuese: 2 dhe 3mm. Pastrimi i veglave të punës të bëhet me ujë.